




Utilisation du GPS de randonnée Garmin 72

Mise en marche

Allumer le GPS 72 en appuyant sur la touche  de manière prolongée. Attendre l'initialisation. Le panneau d'acquisition des satellites apparaît. Dès que le nombre de satellites acquis est suffisant, les coordonnées de la position s'affichent. La carte apparaît et vous positionne.


Faire un zoom (in) pour avoir plus de détails de la carte si nécessaire.



Appuyer sur  pour rester sur l'écran d'acquisition des satellites et du positionnement.

Enregistrer un ou des waypoints lors du trajet :

Appuyer sur le bouton  de manière prolongée.

- Se placer sur le champ du nom (donné par un nombre) à l'aide du joystick. Valider avec 
- Avec le joystick, faire défiler pour chaque caractère, les lettres. Lorsque le nom est attribué, faire

